# Seraph

#### ▼ CLI Command

#### **CLI Commend**

- · clear: 창 정리
- Is: 현재 디렉토리에서의 파일 리스트 출력 (L입니다)
- cd: 디렉토리 이동
  - cd {이동하고자하는 디렉토리}
- mkdir: 새로운 디렉토리 생성 (mkdir {디렉토리명})
  - 현재 위치가 어딘지 확인하기
- mv: 파일 또는 디렉토리 이동
  - mv {현재파일} {이동시키고싶은 디렉토리}
- rm: 파일 삭제
  - rm {파일}: 파일 삭제
  - rm -f {파일}: 파일 강제 삭제
  - rm -r {디렉토리}: 디렉토리 삭제
  - rm -rf {디렉토리}: 디렉토리 강제 삭제
- cp: 복사
  - cp {복사하고자 하는 파일} {복사하고자하는 디렉토리}
  - cp -r {복사하고자 하는 디렉토리} {복사하고자하는 디렉토리}

### Lecture-27 PyTorch&Seraph.pdf

#### Lecture-28\_CNN\_wSeraph.pdf

#### 권고 사항

- 1. server에서 debugging이 어려우니 local ipynb에서 코드 짜고 잘 돌아가 는지 확인 후 서버에서 실행시키자.
- 2. main 함수에 코드 작성 후 if\_\_name\_\_=='\_\_main\_\_': 에서 config를 작성 하여 learning\_rate, batch\_size, epoch 등 hyperparameter를 수정하자

## Seraph 단계별 접속

- 1. VSC에서 원하는 local folder 접속
- 2. terminal 열어서 seraph 접속
  - a. ssh guswns0429@aurora.khu.ac.kr -p 30080
  - b. password 입력
- ▼ 만약 최초 접속이라면?
  - Anaconda를 seraph master에 설치해야한다.
  - public이 아닌 private downloads쪽에 설치해야한다는 점 잊지 말자
    - Step1: Download anaconda (in Seraph master)
      - cd /data/\$USER
      - · mkdir /data/\$USER/downloads
      - cd /data/\$USER/downloads
      - wget https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2023.07-2-Linux-x86\_64.sh
    - Step2: Install Anaconda3
      - · bash ana and press TAB then Enter
      - Continue Enter until the sentence appear, "Do you accept the ~~". Then type 'yes'
      - Anaconda3 will now be installed into this location (★★★★)
        - You should type "/data/\$USERNAME/anaconda3"
    - Step3: Init setting
      - Do you wish the installer to initialize Anaconda3? → type 'yes'
      - · After finishing install, type ~/.bashrc
- 3. seraph server측에서 내 local folder와 연결할 directory 만들고 연결
  - a. 서버측 directory 만들기
    - i. mkdir /data/guswns0429/repos/Assignment

- b. VSC에서 SFTP:config 클릭 후 개인에 맞게 설정
- c. SFTP:Download Project 클릭
  - i. 만약 오류가 발생했다면 config파일이 맞게 잘 설정됐는지 확인
- d. SFTP: Sync Local → Remote 클릭

```
{
  "name": "Aurora", #알아서 설정
  "host": "163.180.160.105", #본인이 할당받은 host 주소
  "protocol": "sftp",
  "port": 30080, #학교 안이면 22, 학교 밖이면 30080. 그냥 30080 사용하자
  "username": "guswns0429",
  "remotePath": "/data/guswns0429/repos/Assignment",
  "uploadOnSave": true,
  "useTempFile": false,
  "openSsh": false
}
```

- 4. server에서 모델을 돌리기 위해 필요한 data를 unzip
  - a. 마스터노드에는 데이터를 zip파일로 올리기
  - b. 본인이 사용하고자 하는 gpu에서 data.zip을 unzip해야함
  - c. apu 접속하기

srun --gres=gpu:1 --cpus-per-gpu=1 --mem-per-gpu=32G -p debu g\_ugrad -w aurora-g3 --pty \$SHELL

```
srun: AURORA: Job submitted
guswns0429@aurora-g5:/data/guswns0429/repos/CNN_Lecture$
```

접속이 완료되면 Job\_submitted라고 뜨면서 해당 apu로 접속한다.

d. 해당 gpu에 있는 /local\_datasets로 이동 후 본인이 사용할 directory 만들기

cd /local\_datasets mkdir guswns0429 #directory 이름을 본인 계정으로 사용하는 것이 맞다 고 함

e. 마스터 노드에 있는 zip파일 데이터 unzip하기

unzip /data/guswns0429/repos/CNN\_Lecture/data/cifar\_10.zip

- ▼ 본인이 사용할 GPU node에서 conda init 하기
  - 가상환경에서 개인별로 library를 사용해야하기 때문에 gpu에서도 마찬가지로 anaconda를 사용해야한다.

/data/guswns0429/anaconda3/bin/conda init source ~/.bashrc

- ▼ 본인이 원하는 GPU 고르기
  - 1. slurm-gres-viz -i #이 명령어로 seraph server에 있는 gpu에 얼마나 일이 할당됐는지 확인 가능.



- 2. 현재 g5가 비어 있으니 이것을 사용하도록 해보자. 기억해두기
- 3. 해당 gpu 접속하기
- 5. script.sh를 통한 실행
  - a. script.sh를 본인의 설정에 맞게 작성

```
#!/usr/bin/bash

#SBATCH -J CNN_Test

#SBATCH --gres=gpu:1

#SBATCH --cpus-per-gpu=8

#SBATCH --mem-per-gpu=20G

#SBATCH -p batch_ugrad

#SBATCH -w aurora-g5

#SBATCH -t 1-00:00:00

#SBATCH -o /data/guswns0429/repos/CNN_Lecture/logs/slurm-%A_c
nn_lr0.001_b512_ep10.out
```

```
pwd
which python
hostname
python3 ./code/run.py
exit 0
```

#### b. 가상환경에 들어가 라이브러리 설치

```
conda env list #가상환경 목록 확인
conda create -n dataviz python=3.8 -y
conda install pytorch torchvision torchaudio pytorch-cuda=11.8 -c pytor
ch -c nvidia #torch 다운
```

#### 6. 실행

# local의 수정사항이 잘 반영되도록 sync 해주는 습관 가지기 # f1 눌러서 sync Local → Remote sbatch script.sh

> sbatch: AURORA: Job submitted Submitted batch job 38607

> > 완료되면 다음과 같이 뜸

- squeue를 통해 현재 작업이 진행되고 있는지 확인
  - ∘ watch squeue를 하면 2초 단위로 squeue가 자동 실행
  - 。 ctrl+c하면 다시 돌아옴

### 7. log 결과 확인

```
cd logs
Is
cat slurm-38607_cnn_Ir_0.001_b512_ep10.out
```